

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 必ずお守りください(安全にお使いいただくために)



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品の特徴

- ・QR-GFは開閉機構を備え、悪天候による強風時など外環境が悪い時の不快な吹き込みを防止します。(しかし、室内外の換気機能に影響が出ますので、通常は必ず「開」の状態でご使用ください。)
- ・QR-GFは外部からの給気流を上方に拡散させるので、特に冬季、取り入れた冷気を天井付近の暖かい空気と混合させ、気温差による不快感を軽減する機能があります。
- ・QR-GFは給気風に対し、抵抗を抑えるグリル設計となっており、高い給気効率が期待できます。
- ・プリーツフィルターは30μmの花粉粒子を85%(重量法より)取り除くことができます。
- ・密閉製品ではありませんので、「閉」の状態でも多少の空気の流れはあります。

安全のためのご注意



注意



取付場所

本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。給気機能が十分に働かないことがあります。



開放で使用

本製品は開閉機構を備えていますが、換気機能は「開」の状態であれば十分に発揮できません。換気時(特に24時間喚起時)は、必ず「開」の状態でご使用ください。



フィルター交換

フィルター付製品は、フィルターを点検し、汚れている場合は交換してください。換気機能が十分に働かない場合があります。

取付方法・メンテナンス

取付方法

- ・QR-GFのダクト差込部分外周に接着剤またはコーキング材を塗布し、ダクトに挿入・固定してください。(接着剤またはコーキング材は、開閉蓋に付着しないよう、開閉ノブを引き開閉蓋を閉じた状態で塗布してください。)
- ・接着剤またはコーキング剤が乾いた後、開閉ノブを操作し、開閉に支障がないかどうか確認してください。

メンテナンス

- ・通常は必ず「開」の状態(開閉ノブを押した状態)でご使用ください。(24時間換気時は必ず「開」にしてください。)
- ・汚れた場合は中性洗剤を含ませた布で拭き洗いして下さい。シンナー・有機溶剤等は使用しないでください。
- ・フィルターは定期的に点検し、汚れている場合は交換してください。(2ヶ月に1度の交換をお勧めします。)
- ・フィルターは、ビニールの袋に入れ、直射日光の届かない所で保管してください。
- ・交換用フィルターはホームページにて取り扱っております。

