

# 取扱説明書

ダクト挿入型逆風防止シャッター OSS-CD  
ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES



## 工事店様へのお願い

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよく読みお使いになる方がいつでもご覧になれるよう、必ず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明 安全にお使いいただくために必ずお守りください。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 強制

行為を強制・指示する内容があることを示します。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



### 禁止

禁止の行為であることを告げるものです。



### 警告



保守点検が容易に出来るように取り付けてください。



### 注意




取り扱いの際は、手袋を着用してください。




施工時の運搬など、お取り扱いには十分注意し、破損・変形のないようにしてください。

## <施工方法>

枠を持ち、ダクト内または施工済の換気口差込内の所定の位置まで水平に挿入してください。  
この時、羽根が垂直になるように調整してください。



風の吹き出し方向に羽根が開くように取り付けてください。



株式会社 **シルファ**

本社  
横浜営業所  
大阪営業所  
中部支所  
ホームページ

〒223-0057

神奈川県横浜市港北区新羽町964-20

TEL 045-546-4445

〒540-0003

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17岡田ビル605号

TEL 06-6945-7891

〒464-0851

愛知県名古屋市中種区今池南29-16川島第5ビル3F

TEL 052-745-1021

<https://www.sylpha.co.jp>

No.56012205